

Kirami FinVision -sauna Nordic misty - INFRAROUGE

Confort et sécurité

Les radiateurs infrarouges sont installés derrière une surface plane et sont dispersés sur l'ensemble de la paroi arrière du sauna, derrière un panneau profilé sur mesure. Pour laisser passer le rayonnement et la lumière, ce panneau est équipée de plusieurs grilles placées à hauteur des radiateurs. Une distance de sécurité de 20 mm entre le radiateur et la grille vous permet de vous appuyer contre la paroi sans que la surface soit trop chaude. Les radiateurs sont conçus pour être aussi discrets que possible lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Raccordement du poêle et des radiateurs infrarouges à l'alimentation électrique

Ne branchez pas les radiateurs infrarouges et le poêle sur la même prise de courant pour éviter de dépasser la puissance maximale. Le poêle est normalement raccordé à la prise de courant qui se trouve au fond du sauna. Le système infrarouge aura sa propre prise située à côté de la prise de courant du poêle. Fusible de 10 A.

Écrans de réglage et utilisation du poêle dans un sauna infrarouge

Le sauna est équipé de son écran de réglage connecté au poêle Virta Combi (avec générateur de vapeur), qui permet de régler les fonctions du poêle, et d'un deuxième écran de réglage séparé permettant de régler les radiateurs infrarouges. Les écrans sont physiquement identiques et sont installés côte à côte sur la paroi à côté de la porte.

Dans le modèle hybride, un poêle Virta Combi et des radiateurs infrarouges sont installés dans la cabine de sauna. Il est recommandé d'utiliser le système infrarouge à des températures inférieures à 70°C. Pour des raisons de sécurité, l'alimentation des radiateurs se coupe temporairement lorsque la température de la cabine de sauna est trop élevée.

Les trois types de chauffage (infrarouge, poêle électrique et vapeur) peuvent être utilisés ensemble ou séparément. La puissance de l'infrarouge seule ne suffit pas à chauffer la cabine de sauna en hiver. Dans ce cas, il est préférable de commencer par augmenter la température au niveau souhaité (inférieur à 70 degrés) avec un poêle électrique et d'allumer ensuite les radiateurs infrarouges.

Spécifications techniques des radiateurs infrarouges :

- Modèle : DIR-350-R-F, WIR-350-R-F
- Puissance totale : 4 x 350 W
- Classe de protection IPX4

<https://nordic.harvia.com/sv/produkter/DIR-350-R-F>

